



ATENȚIE



Nerespectarea instrucțiunilor de mai jos poate duce la deteriorarea produsului furnizat de noi și la respingerea reclamației din cauza instalării incorecte a produsului.

URMĂTORII PAȘI TREBUIE EFECTUATI NECONDIȚIONAT:

- 1** Pregătiți suspensia de aer prin deșurubarea dopului filetat din plastic negru de la supapă.
- 2** Montați loncherul pe vehicul.
- 3** Instalați șurubul de fixare a suspensiei inferioare și strângeți-l conform instrucțiunilor producătorului.
- 4** Instalați șurubul/piulița tirantului și strângeți-l conform instrucțiunilor producătorului.
- 5** Montați cuplajul/piulița stabilizatorului și strângeți-l conform instrucțiunilor producătorului.
- 6** Coborâți vehiculul la înălțimea corespunzătoare și instalați cele patru piulițe de fixare superioară. Strângeți-le conform instrucțiunilor producătorului.
- 7** Instalați cuplajele pneumatice din kit pe furtunul de aer existent.
- 8** Conectați conectorii electrici ai suportului.
- 9** Remontați ornamentul portbagajului și capacul roții de rezervă.
- 10** Remontați roata din spate.



ATENȚIE!

**Nu deconectați cuplajele pneumatice de la bara de aer.
Acest pas poate duce la deteriorarea și anularea garanției.**

