

VAROVÁNÍ

Nedodržení níže uvedených pokynů může mít za následek poškození námi dodaného výrobku a zamítnutí reklamace z důvodu nesprávné instalace výrobku.

NÁSLEDUJÍCÍ KROKY MUSÍ BÝT PROVEDENY BEZPODMÍNEČNĚ:



- 1** Připravte vzduchovou vzpěru tak, že z ventilu vyjmete černou plastovou zátku se závitem.
- 2** Namontujte vzpěru do vozidla.
- 3** Namontujte spodní upevňovací šroub vzpěry a utáhněte jej podle pokynů výrobce.
- 4** Namontujte šroub/matku táhla a utáhněte ji podle pokynů výrobce.
- 5** Namontujte koncovou spojku/matici stabilizátoru a utáhněte ji podle pokynů výrobce.
- 6** Spusťte vozidlo do odpovídající výšky a namontujte čtyři matice horního uložení. Utáhněte je podle pokynů výrobce.
- 7** Namontujte pneumatické spojky ze sady na stávající vzduchovou hadici.
- 8** Zapojte elektrické konektory vzpěry.
- 9** Namontujte zpět obložení zavazadlového prostoru a kryt rezervního kola.
- 10** Namontujte zpět zadní kolo.



POZOR!

Neodpojujte pneumatické spojky od vzduchové vzpěry. Tento krok může vést k poškození a ztrátě záruky.

