



ATENȚIE



Nerespectarea instrucțiunilor de mai jos poate duce la deteriorarea produsului furnizat de noi și la respingerea reclamației din cauza instalării incorecte a produsului

VERIFICAȚI SAU MĂSURAȚI URMĂTOARELE ÎNAINTE DE INSTALARE:

- 1** Deconectați bornele negative ale bateriei.



- 2** Verificați dacă bateria este în stare bună (reîncărcați sau înlocuiți dacă este necesar).



- 3** Verificați conexiunea cablului electric. O scădere de tensiune din cauza cablajului și conexiunii greșite poate provoca arderea demarorului și, ulterior, deteriorarea. Verificați contactul și releul demarorului (înlocuiți-le dacă este necesar). Verificați toate cablurile legate de comanda demarorului.



- 4** Verificați vechiul demaror. Vechiul dvs. demaror poate fi deteriorat din cauza unor probleme externe (probleme la cablare, scurgeri, coroziune..). Acest lucru va preveni posibila deteriorare a noului starter.



- 5** Verificați ca vechiul demaror să nu fie uleiat sau puternic corodat. În astfel de cazuri, cauza defecțiunii trebuie îndepărtată înainte de instalare.



- 6** Verificați dacă volanta nu este deteriorată. Atenție la dinții ruți sau uzați. Deteriorarea volantei poate cauza deteriorarea demarorului.



- 7** Îndepărtați excesul de praf cauzat de uzura sistemului de ambreiaj.



- 8** Asigurați-vă că demarorul este orientat corect în poziția sa. Strângeți șuruburile de fixare cu cuplul de strângere specificat de producător, conectați cablajul și apoi măsurați tensiunea la demaror - aceasta trebuie să fie egală cu tensiunea la baterie.

